

TERVO 70








ø 5 mm


6x140 mm



32xA
B
EX102
EX101
EX01
B
EX02
EX03
A









ab=cd
a
c
d
b
A
0°
B
c
B
A
a
b
d



ø 3 mm



4x40 mm



EX37



A
C01
B01
A
B02



6xA
6x140 mm
B
5x70 mm



ø 4 mm
ø 5 mm
5x70 mm
6x140 mm


101
A
202
A
A
A
A
B
A
301
201


4x40 mm



2xA
2xB
EX40
EX39
C02
B
B03
C
A
B07
C
EX35



B06
EX44
EX41
B05
A
B
B
A
302
2xA
2xB





ø 3 mm


4x50 mm



A
EX04
EX05



C
B
A


B
EX07
3 mm


C


TERVO 70



ø 3 mm
4x50 mm


3xA
105
104
103
102
205
204
203
B09
B10
B11
A
A
A
A02
A01
B
B
B
3xB
EX17
EX38
303
304
305
306


ø 4 mm



5x70 mm


206
207
208
209
EX16
A
A
A
A
4xA



4x50 mm


6x140 mm




ø 4 mm


5x50 mm


5x70 mm



B
EX08
A
B
A





4x50 mm



4xA
EX32
B
EX36
A
6xB
EX34
EX33
4x50 mm
5x70 mm



EX31



4x50 mm


18xA
4x40 mm
EX13
EX12
4x50 mm
B
B
B
B
B
B
A
22xB
EX11
EX10


ø 3 mm


4x40 mm


1,4x35 mm
4x40 mm


A
EX14
A
B
2xA
B
EX15

